



Afspærringsventil position 1 lukkes, kontrolprop position 2 skrues af.

Der kontrolleres om det vandtryk der er opbygget i systemet, mellem den kontrollerbare kontraventil og husinstallationen, holdes tilbage af den kontrollerbare kontraventil.

Der må ikke komme mere vand ud af studsens pos.2 end det der står mellem afspærringsventil pos.1 og den kontrollerbare kontraventil.

Efter endt kontrol åbnes en vandhane inde i huset og der kontrolleres om der har været tryk på systemet under kontrollen.

Hvis der kommer vand ud af vandhanen når den åbnes, har der været tryk på systemet under kontrol perioden.